EasyDisk Encryption

ED-Eシリーズ 取扱説明書



箔の中には

- お買い上げ時のレシート・領収書等 は大切に保管してください。ご購 入年月日の証明になります。詳しくは裏面の【ハードウェアの保証規定 について】をご覧ください。
- ●本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、 弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデー タは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバ ックアップを行ってください。

※ 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

相の中には	※ イラストは実物と若干異なる場合があります。
	□ 本体(キャップ付)・・・・・・・・・・・1値
キャップ	☑ 取扱説明書(本紙)・・・・・・・・1枚
本体	状態表示ランプ
	消灯 待機時
	点滅 動作時
参考	
	品後部に取り付けておくこ 💝 🔐
とができます。	
●ユーザー登録とサポート	ソフトのダウンロードについて
	社ホームページよりサポートソフトをダウンロードす
る際に、シリアル番号(S/N):	
▼シリアル番号(S/N)をメモ	:してください。
シリアル番号(S/N)は、本製	品に貼られているシールにある12桁の英数字です。
(例:ABC1234567ZX)	3,12,2 3,100 as 71.23 as 12113000000 a 2011
■ ¬ +# ≪43 → b++n*	//www.iodata.in/moriat/

動作環境

対応機種	USBインターフェイスを標準装備したパソコン
対応OS [※] (日本語版)	Windows Vista® / Windows XP / Windows 2000 Professional Service Pack 4
USBポート	本製品接続時に1つ必要(Aタイプ)

■サポートソフトのダウンロード
http://www.iodata.jp/lib/

※ EncResetは管理者 (Administrator) 権限でのみ使用可能

使用上のご注意

- ●本製品はFATファイルシステムによりフォーマット済みのため、通常フォーマットす る必要はなく、ログイン後はそのままお使いいただけます。
- 複数台の本製品を、一台のパソコンに同時に接続し、使用することはできません。 ● 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、デ 一夕破壊の原因になります。
- 本製品は、隣り合うUSBポートの間隔により複数のUSBポートを同時に使用でき ない場合があります。そのときは、挿し替えてご使用ください。
- 本製品はOS起動後にパソコン本体に挿してください。本製品をパソコン本体に挿 したままパソコンを起動した場合、OSが起動しなかったり、本製品が正常に認識さ れない場合があります
- USBハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場 合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。
- 電力不足となるため、USBインターフェイスを装備したキーボードに本製品を接続 してお使いいただけない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポート に直接差し込んでください。
- パソコン本体のUSBポートに本製品を接続する際、取り扱いが不便な場合は、 USB延長ケーブルをご利用いただければ、手元で本製品を抜き挿しすることがで きます。別途市販のUSB延長ケーブル(Aプラグ(オス)⇔Aプラグ(メス))をご用意く ださい。なお、本製品をUSB 2.0でお使いいただく場合は、USB 2.0に対応した USB延長ケーブルをご用意ください。
- 本製品は、Windows Vista®/XPのユーザーの簡易切り替えには対応しておりません。
- 本製品は、サスペンド・スタンバイ・スリープなどの省電力モードには対応しており ません
- USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん抜 いてから挿し直してください。
- 容量に空きがあるのにファイルを保存できない場合があります。その場合はフォル ダを作成して、フォルダ内にファイルを保存してください。

【準備】パスワードの設定

最初にパスワードを設定する必要があります。 初めてEncGateを起動した際にパスワード設定画面が表示されますので、以下 の手順でパスワードを設定してください。

本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに 插し込みます。




- ●本製品を初めて使う場合、Windowsが本製品を認識して自動的に必 要なドライバをインストールします。ドライバのインストールが終了す るまでEncGateでの設定、ログイン等は行わないでください。
- ●マイコンピュータ(またはコンピュー タ)には[EDE]と[リムーバブルディス ク]の2つのアイコンが追加されます。



マイコンピュータ(またはコンピュータ)を開き、[EDE] ドライブ→「Startlアイコンをダブルクリックします。

(ドライブ文字はパソコン環境により異なります。)

⇒「EncGate」のパスワード設定画面が表示されます。



ログイン用パスワードとヒントを入力し、[実行] ボタン をクリックします。

⇒「EncGate」のパスワード設定画面が表示されます。



新しいパスワード 新しいパスワード (確認)	ログイン時のパスワードとなる文字列を入力。 (半角英数字4~16文字) ※大文字・小文字は区別されます。 「新しいパスワード」と同じ文字列を入力。
新しいヒント	パスワードを入力する際にヒントとなる 文字列を任意で入力。 (0~64文字) ※文字数に半角・全角の区別はありません。

[OK] ボタンをクリックします。 ⇒ログイン画面が表示されます。



【基本操作】ログイン


パスワード設定を行うと、Start.exeを実行した際にログイン画面が表示され ます。ログイン後、リムーバブル領域に対してデータの読み書きを行うことがで

本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに 挿し込みます。





- ●パスワード設定直後の場合、本製品を挿し直す必要はありません。
- マイコンピュータ(またはコンピュータ)を開き、[EDE] ドライブ→[Start]アイコンをダブルクリックします。 (ドライブ文字はパソコン環境により異なります。)

⇒ログイン画面が表示されます。




【パスワードの設定】で設定したパスワードを入力し、 「OK」 ボタンをクリックします。





[OK] ボタンをクリックします。 ⇒リムーバブル領域が表示されます。




【基本操作】ログアウト

パソコンの電源が入っている状態で取り外す場合は、以下の手順で取り外し、口 グアウト)行ってください。 (パソコンの電源を切ってから取り外す場合、以下の手順は不要です。)

注意


- ●本製品の読み書き中(状態表示ランプ:点滅)は、パソコンから 本製品を取り外さないでください。データの消失や故障の原因 となります。
- ●サスペンド/スタンバイ/スリープ/ユーザーの切り替えを行う場 合は、以下の手順でパソコンから本製品を取り外した後、実行
- 画面右下のタスクトレイにある[ハードウェアの安全な 取り外し〕アイコンをクリックし、「USB大容量記憶装置 デバイス-ドライブ(*,*)を安全に取り外します。

(『*』には本製品に割り当てられたドライブ文字が表示されます。 ドライブ文字はパソコン環境によって異なります。)





- ●タスクトレイのEDEアイコンからも取り外しが行えます。
- ①タスクトレイのEDEアイコンを右クリックします。
- ②[取り外し]をクリックします。
- ③タスクトレイからEDEアイコンが消えたことと、状態表示ランプが 点滅していない、もしくは消灯していることを確認して、本製品を 取り外します。 ① 右クリック ② クリック
- ●Windows 2000 Service Pack 4でご使用時に、タスクレイの[ハー ドウェアの安全な取り外し]が表示されない場合があります。その場合 も上記の手順で取り外してください。
- 表示されたメッセージの[×]ボタンまたは[OK]ボタ ンをクリックします。 クリック



状態表示ランプが点滅していない、もしくは消灯して いることを確認して、本製品を取り外します。


【その他操作】パスワード・ヒントの変更

設定したパスワード・ヒントを変更する手順を説明します。


注意

- ●パスワードを忘れてしまった場合は、以下の手順でパスワート 変更はできません。その場合、本製品のEDEドライブ内に収録 されている初期化ソフト「EncReset」で初期化が必要となり、リ ムーバブル領域内のデータは全て削除されます。 (本紙裏面【初期化方法】参照)
- 本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに 挿し込みます。
- 画面右下のタスクトレイにあるEDEアイコンを右クリッ クし、[パスワードの変更]をクリックします。

⇒パスワード変更画面が表示されます。



[現在のパスワード] [新しいパスワード] [新しいパス ワード(確認)][新しいヒント]を入力し、[実行] ボタン をクリックします。



現在のパスワード	現在設定しているログイン時のパスワードとなる文字列を入力。 (半角英数字4~16文字) ※大文字・小文字は区別されます。
新しいパスワード	ログイン時のパスワードとなる文字列を入力。 (半角英数字4~16文字) ※大文字・小文字は区別されます。
新しいパスワード (確認)	「新しいパスワード」と同じ文字列を入力。
新しいヒント	パスワードを入力する際にヒントとなる 文字列を任意で入力。 (0~64文字) ※文字数に半角・全角の区別はありません。



- ●「新しいパスワード」に「現在のパスワード」と同じ文字列を入力する と、ヒントのみを変更することができます。
- [OK] ボタンをクリックします。




【その他操作】初期化方法


パスワード入力を連続100回間違えた場合や、パスワードを忘れてしまった場 合は、EDEドライブに収録の初期化ソフト「EncReset」で本製品の初期化を行 う必要があります。

- ●初期化を行うと、リムーバブル領域内のデータは全て削除されます。
- ●Windowsを管理者 (Administrator) 権限でログオンしてください。
- 本製品のキャップを外して、パソコンのUSBポートに 挿し込みます。
- 、マイコンピュータ(またはコンピュータ)を開き、[EDE] ドライブ→ [EncReset] フォルダ→ [EncReset]ファイル の順にダブルクリックします。

(ドライブ文字はパソコン環境により異なります。)



- ●[EncReset]フォルダ内のファイルをハードディスク等にコピーし、実 行することもできます。
- [実行] ボタンをクリックします。 ⇒本製品のリムーバブルディスク領 域の内容が全て削除されます。



>注意

- ●リムーバブル領域にログインした状態で初期化を実行すること はできません。本製品を一旦取り外し、再度接続してください。
- [OK] ボタンをクリックします。

⇒初期化が始まります。 クリック

[OK] ボタンをクリックし、本製品をパソコンから取り外 クリック

[終了] ボタンをクリックします。




>注意

●初期化後、本製品を使用する際にはパソコンに挿しなおし、パ スワードおよびヒントの再設定が必要です。

参考

●タスクトレイのEDEアイコンを右クリックしし、初期化を実行すること もできます。

※リムーバブル領域にログイン した状態では選択できません。・・



困ったときには

以下よりエラーメッセージおよびトラブルの状態を参照してください。 また、弊社サポートセンターWebページの製品Q&Aもあわせてご覧ください。 ⇒http://www.iodata.jp/support/

『お使いのOSでは本ソフトウェアはご利用できません。』

原因	対応OSで動作させていない。
対処	対応OSでご使用ください。(本紙表面【動作環境】参照)

『パスワードミス連続回数が制限値を越えたため、ログイン/ パスワード変更ができません。』

原因	パスワード入力を連続100回以上ミスした。
対処	本製品の初期化を行ってください。(左記【初期化方法】参照)

『ログイン時にエラーが発生しました。』

原因	ログイン時に何らかの問題が発生した。
対処	一度本製品を取り外し、再度接続し直して、ログインを 行ってください。

『パスワード変更時にエラーが発生しました。』

原因	パスワード変更時に何らかの問題が発生した。
対処	一度本製品を取り外し、再度接続し直して、ログインを 行ってください。

『パスワードの設定に失敗しました。』

原因	パスワードの設定で何らかの問題が発生した。
対処	一度本製品を取り外し、再度接続し直して、ログインを 行ってください。

ダウンロードして使ってみよう

必要に応じて以下のソフトウェアをダウンロードし、ご利用ください。

パソコンロック

- ●USBメモリーを鍵としてパソコンをロックするソフトウェアです。 USBメモリーが接続されていないとパソコン操作ができないの で、離席時や他人による不正利用を防げます。
- ●管理者権限を持ち、且つインストールをしたユーザーアカウント でのみ利用可能です。

++ r= 0 0
1/1/1/1/2
V] hr. O O
(D +=====)
(口平治版)

Windows Vista® / Windows XP / Windows 2000 Professional Service Pack 4

DataSalvager LE

- ●ファイルを破損・消去してしまった場合等、通常の操作で読み 取れなくなってしまったファイルを検索・回収するための ソフトウェアです。
- ●製品版「DataSalvager」の機能限定版です。
- ●Windows Vista®/XP/2000では管理者権限でご使用ください。

(日本語版

Windows Vista® / Windows XP / Windows 2000 Professional / Windows Me Windows 98 (98 SE含む)

※対応OSおよび対応デバイスについての詳細は弊社ホーハページの「DataSalvager 製品ページにてご確認ください。

ダウンロード

パソコンロック、DataSalvager LEは以下よりダウンロードして ご利用ください。また画面で見るマニュアルもダウンロードし、 詳しい使用方法をご確認ください。

> http://www.iodata.jp/lib/ → [E]をクリック→本製品の型番をクリック

※DataSalvager LEのダウンロードを行う際、シリアル番号の入力 を求められた場合は以下のキーワードを入力してください。

ダウンロード用キーワード:

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。


■警告及び注意表示

企業 危険

企業告

注意

厳守 でお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品を修理・分解・改造しないでください。 火災や感電、破裂、やけど お暗の原用となります

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能 #又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▲本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺

機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で

操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそ

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

って飲み込み、窒息する恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

●直射日光のあたる場所

●温湿度差の激しい場所

●腐食性ガス雰囲気中(CI2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)

れの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの

→故障の原因になることがあります。

●強い磁力・電波の発生する物の近く

(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

●閉めきった自動車など、高温になるところ

●風通しの悪いところやせまいところ

さなお子様にはご注意ください。

ただくことをおすすめします。

●振動や衝撃の加わる場所

●湿気やホコリが多い場所

≪使用時のみの制限≫

●静電気の影響の強い場所

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど) ●水気の多い場所(台所、浴室など)

●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

●重いものを上にのせないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因とな

●本製品に乗らないでください。倒れたり、こわれたりしてけが・故障の原因となります。特に、小

◆本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

使用上のご注意 ● ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない ●

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。 ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会

(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

★製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。

■絵記号の意味

この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるもの <例>「発火注意」を表す絵表示 ▲ です。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

に具体的な内容が書かれています。

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近く <例>「分解禁止」を表す絵表示

ぬれた手で本製品を扱わないでください。 感電や、本製品の故障の原因となります。

★ 故障や異常のまま、通電しないでください。

用すると、火災・感電・故障の原因となります。

静雷気を逃がした後で行ってください。

パソコンをリセットしないでください。

▼時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

★本製品を結露させたまま使わないでください。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるもので <例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示 す シミのいやいて に目体的な内容が書かれています。 す。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意く

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。そのまま使

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。また、静電気は衣服や人体からも発生す

るため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、

本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

●ペンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結

本製品のコネクター部分や部品面には直接手を触れないでください。

ハパソコンから本製品にアクセス中に電源を切ったり、

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。 火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特に

6)取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷 7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合

8)その他交換が認めがたい行為が発見された場合

本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細をお書きの上、お買い上げ時のレ シートと本製品を以下住所宛までお送りください。送付される際は、厳重に梱包し、宅配便ま

送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は弊社負担とさせていただきま す。製品到着後、交換品を発送させていただきます。(保証規定「3.」に該当する場合は除く)

■ 用意するもの ■

・本製品 ・お買い上げ時のレシート・領収書等(ご購入年月日が分かるもの)

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁月84番地 アイ・オー・データ第二ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、サポートセンターで受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。 製品Q&A.Newsなど http://www.iodata.jp/support/

2 それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社…076-260-3661 東京…03-3254-1085 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く FAX: 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.jp/support/

4 トラブルが起こった状能 トラブルの ラーメッセージなどの内容)

本製品は、日本国内仕様です。

故障の原因となります。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に 関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじ

露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

本製品を廃棄される際のご注意

本製品に記録されたデータは、パソコンにて削除したり、フォーマットす るなどの作業を行ったりしただけでは、特殊なソフトウェアを利用するこ とで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として 情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを 回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用い

ハードウェア仕様

インターフェイス	USB Specification 2.0準拠
電源電圧	USBバスパワー/DC +5V
消費電流	100mA(max) 読み書き時
動作温度/湿度	0~45℃/10~90%(結露しないこと)
外形寸法	18.0(W)×72.8(D)×9.0(H)mm
質量	約13g

ハードウェアの保証規定について

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しております。 ご使用前に、必ずお読みください。

. 本保証は、本保証規定により、お買い上げ時より1年間のハードウェア無料交換をお約束

するものです。(有料による修理や交換は行っておりません。) ●データの消失等については、一切保証いたしかねます。

●無料交換時にお買い上げ時のレシートが必要になりますので、大切に保管願います。

2. 取扱説明書に記載された使用方法により、製品が正常に動作しなくなった場合は、弊社の 判断で同等品と無料交換いたします。なお、送付された旧製品等はお返しいたしません。 3. 但し、次のような場合には交換はいたしかねます。

1)弊社製品と判断できない場合

2)ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷

(本製品は製品の性質上、書き込み可能回数など製品寿命がございます。)

3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷 4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷 5)で使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷

4. 本製品を運用した結果の他への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

●保証品送付についてのご案内

たは書留郵便小包にてお送りください。

・正常に動作しなくなった際の現象、パソコン環境等の詳細を書いたもの

◇ お知らせいただく内容 ◇

ご使用の弊社製品名

ご使用のパソコン本体の型番

内容、現在の状態(画面の状態やエ

3 ご使用のOSとサポートソフトのバージョン

ムーに思う。) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがつて、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備

2 年後に明ふ、医所状態が、原子力放展に保険が、原子力は残め、物法放展に状態が、大会・人力込みと切入の中に関める機能が、 ・機器、及び海底中機器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする影像・機器をしての使用またはこれらに 組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製 島の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いねます。設 備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を 期されるようご注意願います。 8) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊

・ 社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めて了多 ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support

or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出計可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

●I-O DATA、「EasyDisk」は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

●Microsoft、Windows、Windows Vista*は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。 ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

ホームページ: http://www.iodata.jp/support/ 地球環境を守るため、再生紙を使用しています 2007.11.28 Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved